

ICOM IC-D70 簡易取扱説明書



01

電源を入れる
音量を調節する



電源ボタン

右のツマミを右に回すと「ピッ」と音が鳴り電源が入ります。
左右に回して音量調節が可能です。

02

通話する



送信ボタン

送信ボタンを押したまま話して下さい。

※通話する相手と必ずチャンネルを
合わせて下さい。

必ずイヤホンを装着して下さい。
イヤホンを装着しないと音が出ません。

イヤホンを装着しない場合は
スピーカーから音が出ます。

03

チャンネルを
変更する



上下ボタン



中央のツマミ

上下ボタン

①【▼】 / 【▲】を押してチャンネル
の変更ができます。

②中央のツマミを左右に回すと、
チャンネルの変更ができます。

04

キーロック



機能ボタン



画面にマークが表示され
たらロックできています。

機能ボタンを長押し(約2秒)すると、
チャンネル変更ができないようロック
されます。

- 解除方法も同じです。
- ロック中も音量調節は可能です。